Seitenmarkise



1 stk



1 stk



2 stk



ϕ10×50	4 stk
M6×60	4 stk
ϕ6	4 stk



ϕ10×50	4 stk
M8×75	4 stk
ϕ8	4 stk



Montage

Indication:
Faites attention en mettant la marquise de côtés que la marquise et le poteau de sur la même hauteur sont montées



1. Bohren Sie 4 Löcher mit je 10mm Durchmesser und einer Tiefe von 6cm (siehe Abbildung)



2. Befestigen Sie nun die Halteklammern mit je 2 Dübeln (ϕ10×50) und 2 Sechskantschrauben (M6x60) an der Wand.



Montage

3. Hängen Sie die Markise in die Halterklammern ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben (M6x16mm) seitlich der Klammern fest.



4. Montieren Sie nun den Markisenpfosten am Boden. Bohren Sie dazu 4 Löcher mit 10 mm Durchmesser und einer Tiefe von 9cm (siehe Abbildung).



Montage

5. Geben Sie nun 4 Dübel (ϕ10x50 mm) in die gebohrten Löcher.



6. Stellen Sie anschließend den Markisenpfosten auf und befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Sechskantschrauben (M8x75).



Richtige Handhabung

1. Um die Markise zu öffnen, ziehen Sie die Markise vorsichtig am Griff zum Markisenpfosten. Drücken Sie den Knopf am Griff und haken Sie die Halterungen oben und unten am Pfosten ein.



2. Um die Markise zu schließen, halten Sie den Griff fest, drücken Sie anschließend den Kopf für die Entriegelung. Lassen Sie die Markise langsam einziehen. Führen Sie während dieses Vorganges die Markise mit, bis diese völlig in der Markisenkassette eingerollt ist.